



K 1350 K 1350A

Ford C-Max II/Grand C-Max, Focus III,
Kuga II, Transit Connect II; Volvo V40 II

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF



- EN** Filter is placed inside the car
- PL** Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- DE** Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- RU** Фильтр находится внутри автомобиля
- FR** Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule




- EN** The filter is located under the glove compartment
- PL** Filtr znajduje się pod schowkiem.
- DE** Der Filterteil befindet sich unter dem Handschuhfach
- RU** Фильтр находится под вещевым ящиком
- FR** Le filtre se trouve sous la boîte à gants



- EN** Remove the upholstery panel.
- PL** Wyciągnąć tapicerkę
- DE** Die Polsterung demontieren
- RU** Снять обивку
- FR** Sortir le tapis



- EN** Detach the cover of the filter chamber
- PL** Wypiąć pokrywę komory filtra
- DE** Die Filterteilabdeckung abtrennen
- RU** Отстегнуть крышку камеры фильтра
- FR** Détacher le couvercle du compartiment du filtre



K 1350 K 1350A



- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse