



## K 1353

Mercedes-Benz C (W205/S205), GL (X166), M (W166)



- EN** Open the front bonnet. Turn the filter frame holders 45 degrees to the left
- PL** Podnieść maskę przednią. Przekręcić uchwyty mocujące ramki filtra o 45 stopni w lewo
- DE** Die Motorhaube hochheben. Die Halterungen des Filterrahmens um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
- RU** Поднять передний капот. Держатели, крепящие рамки фильтра, повернуть на 45 градусов влево
- FR** Soulever le capot avant. Tourner les fixations du cadre du filtre de 45 degrés à gauche



- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse



10 min.